



ESPAÑOL

MANUAL DEL USUARIO




Modelo: M015-000038

Ventilador de Torre de 44" inteligente con Control Remoto

110-120V, 60Hz, 45W

ESPAÑOL

MANUAL DEL USUARIO



Modelo: M015-000038

Ventilador de Torre de 44" inteligente con Control Remoto

110-120V, 60Hz, 45W

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE USAR ESTE VENTILADOR.

ADVERTENCIA: NUNCA ENCHUFE EL VENTILADOR CUANDO ESTÉ DESARMADO, PUES PUEDE CAUSAR PELIGROS ELÉCTRICOS.

NOTA:

- Este electrodoméstico no está destinado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.
- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y comprenden los peligros involucrados.
- Los niños no deben jugar con el electrodoméstico.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro. Queda prohibido abrir la protección para la limpieza.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Precauciones de seguridad:

- Conecte el ventilador únicamente a un enchufe con conexión a tierra y con el voltaje correspondiente como se menciona en el artículo.
- Utilice el ventilador solo según se describe en este manual.
- Este producto está destinado solo para uso doméstico. No para uso comercial, industrial o en exteriores.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja la unidad, el enchufe ni el cable en agua u otros líquidos.
- No rocíe el ventilador con líquidos.
- No cubra el ventilador.

- No lo utilice en espacios húmedos ni cerca de un lavabo.
- No lo utilice en presencia de vapores explosivos y/o altamente inflamables.
- No coloque el artículo ni ninguna parte cerca de fuego abierto u otra fuente de calor.
- Siempre colóquelo fuera del alcance de los niños.
- Siempre colóquelo en una superficie nivelada.
- Quite todos los objetos en las proximidades directas del artículo para no obstruir el mecanismo giratorio.
- Nunca introduzca nada a través de la rejilla de ventilación y siempre manténgalo bajo supervisión cuando esté encendido.
- No lo coloque cerca de una ventana abierta.

Siempre desconecte el enchufe del tomacorriente cuando:

no esté en uso

- esté moviendo el artículo de un lugar a otro
- esté realizando mantenimiento en las partes, y antes de
- inclinar el artículo

No lo use cuando:


- el enchufe o el cable estén dañados
- el artículo se haya caído
- el artículo no funcione correctamente
- el artículo esté dañado de alguna manera.

- No cuelgue ni monte el ventilador en una pared o techo.
- No lo opere sin que las rejillas del ventilador estén correctamente colocadas.
- Cuando el cable esté dañado, debe ser reemplazado por un electricista idóneo.

Especificaciones técnicas

MODELO	M015-000038
POTENCIA	45W
VOLTAJE	AC110-120V
FRECUENCIA	60Hz

Estructura del producto



Ensamblado




Imagen 1





Imagen 2



- Una las partes redondas de la Base Parte A con la Base Parte B, asegúrese de que el cable de alimentación encaje en la posición del bloqueo del cable (imagen 1).
- Después de unir las dos partes, apriete la tuerca de la base girándola en sentido horario (imagen 2).



- Toma el cuerpo superior del ventilador de torre y alinea los seis ganchos con los orificios en la parte superior de la base de la torre y baja.
- Con el cuerpo superior de la torre ahora encajado en la base de la torre, desliza el cuerpo superior de la torre hacia adelante hasta que las caras delanteras y traseras queden alineadas.

Nota: Es posible que necesites usar una pequeña cantidad de fuerza para que las dos mitades se alineen. Mientras sujetas la parte frontal del cuerpo inferior del ventilador de torre, golpea el cuerpo superior del ventilador de torre con la palma de tu mano hasta que las dos mitades estén completamente alineadas y ensambladas.

Instrucciones de operación



- Después de conectar a la corriente, el Ventilador de Torre está listo para usar.
- La primera vez que lo conectes a la corriente, la alarma sonará una vez, luego la unidad entrará en modo de espera. En este momento, otros botones están desactivados, excepto el botón de ENCENDIDO/APAGADO.

1. ENCENDIDO/Apagado: presiónalo por primera vez y el ventilador funcionará a baja velocidad; presiónalo por segunda vez para apagar el ventilador.

2. WIFI: Mantén presionado el botón WIFI, escucharás un sonido, luego abre la aplicación Tuya en tu teléfono para conectarte.

3. VELOCIDAD: al presionar la tecla de Velocidad, el ventilador cambiará la velocidad en un ciclo de 1-2-3-4 y luego regresará a 1.

4. Modo: Controla la unidad a través de los siguientes modos: Modo Normal - Modo Natural

- Viento Normal: La unidad proporciona una velocidad constante del ventilador según la configuración de Velocidad seleccionada.
- Viento Natural: El ventilador opera en ciclos de poco más de 70 segundos con diferentes velocidades del ventilador durante 3 o 20 segundos con pausas intermitentes de 3 segundos.
- Viento de Sueño:

- Alta velocidad: viento natural alto durante 30 minutos - viento natural medio durante 30 minutos - viento natural bajo (mantener).
- Velocidad media: viento natural medio durante 30 minutos - viento natural bajo (mantener).
- Baja velocidad: viento natural bajo (mantener).

5. Oscilación: Presiona el botón y la unidad oscilará automáticamente de izquierda a derecha.

6. Temporizador: Presiona el botón Temporizador para establecer el tiempo de funcionamiento deseado en un rango de 1 a 10 horas.

Configuración de la Aplicación de Control para Teléfonos Inteligentes

Nota: El Ventilador para el Hogar Inteligente y la Aplicación TuyaSmart solo son compatibles con redes Wi-Fi de 2.4GHz. No funcionarán en una red de 5GHz.

Para descargar la Aplicación TuyaSmart, busca en la tienda de aplicaciones de tu teléfono inteligente la palabra "TuyaSmart", busca este enlace smartapp.tuya.com/tuyaSmart en el navegador web de tu teléfono inteligente o escanea el código QR que se muestra abajo y sigue las instrucciones sobre cómo descargar, instalar y registrarte.

Si aparece el mensaje "Permitir", presiona "Permitir" para permitir que TuyaSmart acceda a tu ubicación.



Nota:

- Si recibes un mensaje de "Error de Red" durante la configuración de registro, significa que ha expirado debido a que la información no se ingresó lo suficientemente rápido.
- Deberás cerrar la aplicación, reiniciarla e ingresar la información nuevamente.

- Puedes registrarte usando una dirección de correo electrónico o un número de teléfono móvil.
- Si eliges registrarte con un número de teléfono móvil, primero debes seleccionar tu país, luego ingresar tu número de teléfono móvil y luego presionar "Obtener código de verificación".
- Se enviará un mensaje de texto a tu teléfono móvil con el número de código.
- Nota: si decides registrarte con una dirección de correo electrónico, en su lugar se enviará un código a tu dirección de correo electrónico.
- Ingresa este número de código y luego serás llevado a la página "Establecer Contraseña".
- Ingresa una Contraseña de tu elección. Nota: La Contraseña debe contener entre 6 y 20 caracteres, incluyendo letras y números, luego presiona "Completar".
- Si aparece el mensaje "Permitir", presiona "Permitir" para que Tuya Smart pueda acceder a tu ubicación. Presiona el botón "Crear Familia".
- Ingresa el nombre de tu Familia o apodo, luego selecciona "Hecho".

Emparejamiento Wi-Fi

Después de descargar e instalar la aplicación Tuya Smart en tu teléfono inteligente y registrarte, necesitarás emparejar tu Ventilador Inteligente y tu Teléfono Inteligente para operar el ventilador a través de tu teléfono.

1. Enchufa tu ventilador a una toma de corriente y enciéndelo.
2. La pantalla numérica e iconos en el panel de control del ventilador se iluminarán durante un segundo y luego se apagarán.
3. Si esta es la primera vez que emparejas estos dispositivos, después de aproximadamente 5 segundos, el indicador de Wi-Fi se iluminará y parpadeará rápidamente (aproximadamente 2 veces por segundo).
4. Abre tu aplicación Tuya Smart e inicia sesión.
5. En la página de bienvenida, presiona el botón "Agregar Dispositivo".
6. Selecciona el menú "Electrodoméstico" en la columna izquierda. Nota: puede haber más de un menú "Electrodoméstico", así que tendrás que buscar hasta que veas "Ventilador".

7. Presiona el icono "Ventilador" y te pedirá que confirmes que el indicador de Wi-Fi parpadea rápidamente en el Panel de Control del Ventilador. Presiona el botón para confirmar.

8. Si aún no has iniciado sesión en tu red Wi-Fi, puedes hacerlo en la siguiente página y luego presionar "OK".

9. Ahora verás un círculo de progreso en porcentaje mientras se conecta.

10. Una vez conectado, aparecerá "Dispositivo agregado exitosamente".

11. Puedes cambiar el nombre de tu ventilador si lo deseas. Para hacerlo, presiona el pequeño icono de lápiz junto a la imagen del ventilador y cambia el nombre. El nombre predeterminado es "Smart Fan". Por ejemplo, puedes renombrarlo como "Ventilador Sala de Estar" y luego presionar guardar.

Consulta la sección "Uso de la Aplicación para Teléfonos Inteligentes" en este manual de instrucciones para obtener más información.

12. En la misma página, puedes seleccionar la habitación en la que se usará el ventilador y luego presionar el botón "Completado".

Ahora estás conectado y listo para operar el ventilador a través de tu teléfono inteligente.

Para obtener más información sobre lo que la aplicación Tuya Smart puede hacer, o si tienes alguna pregunta, visita el sitio web de TuyaSmart <https://smartapp.tuya.com/tuyasmart/faq>



Advertencia!

Siempre desconecta el suministro de energía principal antes de limpiar la unidad.

1. Utiliza un paño suave y seco para limpiar la superficie del producto. Limpia en seco con un paño limpio.

2. Utiliza agua tibia con un detergente suave y un paño suave y húmedo para limpiar el producto. Limpia en seco con un paño limpio. No viertas agua sobre ni dentro de la unidad.

Almacenamiento

Para guardar tu producto en la temporada baja, te recomendamos utilizar la caja original (o una de tamaño adecuado). Es importante mantenerlo en un lugar seguro y seco.

EXPLICACIÓN DE ICONOS



Electrodoméstico de Clase II.



 Reciclaje:

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado con otros residuos domésticos en toda la Unión Europea. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, recíclalo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver tu dispositivo usado, utiliza los sistemas de devolución y recolección o comunícale con el minorista donde compraste el producto. Ellos pueden recibir este producto para su reciclaje ambientalmente seguro.

 **NewBay**