




Desarrolle construcciones rurales, cerramientos sencillos como patios y antejardines, construcciones agrícolas, parqueaderos, galpones, porcícolas, caballerizas, entre otros.











valle, utilice broca con un diámetro mayor al del elemento de fijación (1/8" mayor), nunca perfore con puntilla.



Traslapo

No. 10

3.05 m

Ancho

N°	Total	Util	Total	Util	Long	Transversal			
7	2.13	1.98	0.76	0.68	0.15	0.076	1.35	2.68	949016
8	2.44	2.29	0.76	0.68	0.15	0.076	1.57	3.07	949017
10	3.05	2.90	0.76	0.68	0.15	0.076	1.98	3.84	949018
12	3.66	3.51	0.76	0.68	0.15	0.076	2.40	4.60	949019
<b>Nota:</b> Los pesos son aproximados.									

Peso

Área útil m


Código

## No. 7

Distancia entre apoyos

Longitud

Teja echolit



NOTA: Debido a car	mbios de temperatura	las Tejas Opacas de								
<b>Nota:</b> La distancia entre apoyos permiten una carga máxima de 30 kg/m².										
Teja No. 12	5 correas a 0.88 m	16 amarres								
Teja No. 10	5 correas a 0.73 m	16 amarres								
Teja No. 8	4 correas a 0.76 m	12 amarres								

Instalación Amarre de alambre



Útil Α Total Longitud Transversal

0.15 0.076 0.48 0.68 15° Debe garantizarse la adecuada ventilación de la teja plástica dejando una distancia mínima de un metro entre el cielo raso y la estructura de soporte de la cubierta.


Pueden emplearse otros sistemas de ventilación como rejillas, todo esto para evitar que la teja se deforme, se cristalice o se queme . El exceso de calor en el área cubierta disminuye la vida útil del producto. NOTA: Tener en cuenta que puede presentarse fenómeno de condensación de humedad en interiores debido a la disminución de temperatura ambiente













## Teja



DURANTE EL CORTE E INSTALACIÓN

## Se puede cortar con serrucho, sierra circular o caladora de diente fino.



- Por ningún motivo deje tejas sin amarrar a la estructura.
- Al momento de instalar el techo, utilice las herramientas recomendadas y los elementos de seguridad necesarios. Los instaladores deben tener

No transite directamente sobre las tejas.

- certificado de entrenamiento para trabajos en altura.
   El almacenamiento de las tejas Techolit debe ser bajo cubierta y protegidas del sol y la lluvia.
- NOTA: Estos productos deben ser instalados por personal capacitado. La garantía no cubre daños ocasionados por sismos, terremotos,

huracanes, granizadas, tornados y demás fenómenos naturales.

Los productos deberán haber sido instalados siguiendo las recomendaciones, métodos y procedimientos descritos y especificados en los manuales y fichas técnicas vigentes al momento de la compra, los cuales pueden ser consultados en la pagina web: www.eternit.com.co o con la línea de Servicio al Cliente. La omisión de estas especificaciones, es causal de pérdida de la garantía

Línea de Servicio al Cliente: 018000 115660

callcentercolombia@elementia.com
www.eternit.com.co

**□ f E ©** EternitColombiaOficial